



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГНИТНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КУХОННЫХ НОЖЕЙ

Перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию.

- Магнитный держатель предназначен для хранения стальных ножей
- Держатель протереть мягкой влажной тканью
- В комплект держателя входят 2 дюбеля, 2 самореза и 2 фирменных шильда ComposeEat.
- Для того чтобы правильно повесить магнитный держатель на стену, необходимо ровно и аккуратно сделать предварительные метки через имеющиеся отверстия.
- Если держатель будет размещаться на несущем основании из твердых стройматериалов, то необходимо просверлить по меткам отверстия в стене, вставить дюбель, приложить магнитный держатель и через имеющиеся отверстия закрутить саморезы.
- Если держатель будет размещаться на деревянной стене, то потребуется приложить магнитный держатель, совместив с метками на стене, и закрутить саморезы.
- После этого снять с шильдов бумажную основу и приклеить шильды на отверстие, где вкручен саморез, прижав сильно к поверхности на несколько секунд.
- Не размещать подставку непосредственно над источниками интенсивного тепла
- Перед размещением на держатель, ножи вытереть насухо
- Ножи на держатель следует устанавливать вертикально, строго ручкой вверх (см. рисунок)
- Держатель не пригоден для мытья в посудомоечной машине

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Больстер ножа должен опираться на верхний край держателя
- Для снятия ножа, взяться рукой за рукоятку и повернуть его на 90° лезвием на себя
- Держатель должен находиться в недоступном для детей месте

